


TEDDY BEAR'S PICNIC

Choreograaf: Rob Fowler
Soort dans : 4 wall linedance
Niveau : Easy Improver
Tellen : 48
Muziek : "Teddy Bear & Too Much" van Cliff Richard
Bron : www.countrylinedanceede.nl
: www.countrylinedanceede.nl



INTRO: 8 tellen vanaf het begin muziek

SIDE TOUCH, SIDE TOUCH SIDE TOGETHER, SIDE TOUCH

1 LV stap opzij
2 RV tik naast
3 RV stap opzij
4 LV tik naast
5 LV stap opzij
6 RV zet naast LV
7 LV stap opzij
8 RV tik naast

FORWARD TOUCH, BACK TOUCH, BACK DRAG, ROCK BACK, RECOVER

1 RV stap naar voor
2 LV tik naast RV
3 LV stap naar achter
4 RV tik naast LV
5 RV grote stap naar achter
6 LV sleep tot achter RV
7 LV rock achter
8 RV gewicht terug

LEFT LOCK LEFT, BRUSH, RIGHT LOCK RIGHT, BRUSH

1 LV stap voor
2 RV lock achter LV
3 LV stap voor
4 RV brush
5 RV stap voor
6 LV lock achter
7 RV stap voor
8 LV brush

ROCK RECOVER, ¼ TURN LEFT, TWIST TO RIGHT, FLICK

1 LV rock voor
2 RV gewicht terug
3 LV draai ¼ linksom, stap opzij [9]
4 RV zet naast
5 R+L draai hakken naar rechts
6 R+L draai tenen naar rechts
7 R+L draai hakken naar rechts
8 LV flick achter RV, tik met r-hand voet aan

GRAPEVINE LEFT, STOMP, HOLD, KICK BALL CHANGE

1 LV stap opzij
2 RV kruis achter LV
3 LV stap opzij
4 RV tik naast LV
5 RV stamp op vloer
6 rust
7 LV kick naar voor
& LV stap op plaats terug
8 RV zet naast LV ##

DIAGONAL FORWARD AND BACK TOUCHES

1 LV stap schuin linksvoor
2 RV tik naast LV
3 RV stap schuin rechtsachter
4 LV tik naast RV
5 LV stap schuin linksachter
6 RV tik naast LV
7 RV stap schuin rechtsachter
8 LV tik naast RV

Begin opnieuw

RESTARTS

Dans de 2^e en 7^e muur tot en met tel 40 en begin opnieuw